



Modello: nBox Mini Jet4 (4 porte 2,5 GbE)

Prima configurazione nBox:

- assegnare al proprio PC l'indirizzo 192.168.160.11/24
- collegarsi tramite cavo di rete alla LAN identificata nello schema dal numero 1
- collegare l'alimentazione al dispositivo
- accedere tramite browser alla seguente pagina per configurare il dispositivo: <http://192.168.160.10:9090>

Dati di accesso:

| | |
|-----------------|------|
| username | nbox |
| password | nbox |

Note:

- La porta console (COM) permette solo di accedere al bios da seriale, non permette installazione del SO.
- L'apparecchiatura è priva di ventole quindi la scocca si riscalda a causa della dissipazione del calore. È importante che sia installata in ambienti idonei, dotati della corretta aerazione.