

PRIMA CONFIGURAZIONE FIREWALL

- Assegnare al proprio PC l'indirizzo IP 192.168.1.2/24 o lasciare l'interfaccia in DHCP
- Collegarsi tramite cavo di rete alla prima NIC a destra, indicata con la freccia nella foto seguente:



- Collegare all'alimentazione al dispositivo.
- Accedere tramite browser alla seguente pagina per il wizard di configurazione:
https://192.168.1.1/wizard.php?xml=setup_wizard.xml
Oppure direttamente alla console: <https://192.168.1.1/>

I dati di accesso sono:

Username: admin
Password: pfsense

FIRST FIREWALL CONFIGURATION

- Set the IP address 192.168.1.2/24 on the PC or use a DHCP configuration.
- Connect the LAN cable in the first right NIC indicated in the below box with an arrow.



- Switch on the device by connecting it to the power supply.
- You can have access to it at the web management wizard using the below URL:
https://192.168.1.1/wizard.php?xml=setup_wizard.xml
or without wizard:
<https://192.168.1.1/>
Default access data:
Username: admin
Password: pfsense