


Come abilitare la redirezione del segnale video su seriale (COM)

Modello hardware: JET4 – 2,5 GbE

Entrare nel BIOS premendo il tasto **canc** appena avviato l'apparato.

Spostarsi nella scheda Advanced e selezionare la voce Serial Port Console Redirection



Impostare il valore di Console Redirection su Enabled

